

CORE

The endlessly reusable smart notebook

El portátil inteligente infinitamente reutilizable




HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Write / Escribe

The Rocketbook Core is designed to be the last notebook you'll ever need. The pages are **waterproof, tear-resistant, and reusable** !

El Rocketbook Core está diseñado para ser el último portátil que necesitará. Las páginas son **impermeables, resistentes al desgarro y son reutilizables** !



Write with the Pilot Frixion Pen (Included)

Only use **Pilot Frixion pens and markers** with the Core. To prevent smudging allow 15 seconds for ink to bond to the page. If the pen skips, try moistening the tip.

Escriba siempre con bolígrafos Pilot Frixion (Incluye 1 pieza)

Utilice únicamente **bolígrafos y marcadores Pilot Frixion** con su Rocketbook. Para evitar manchas, espere 15 segundos para que la tinta se adhiera a la página. Si el bolígrafo salta, intente humedecer la punta.



Pilot Frixion Pen Information

Frixion Ink disappears at 140 °F (60°C) so be careful about leaving your notebook and pen in a hot car, as the ink may fade.

Información de la pluma y marcadores Pilot Frixion

La tinta termosensitiva Frixion desaparece a 60°C (140 °F), así que tenga cuidado de no dejar su cuaderno y lápiz en un automóvil caliente, ya que la tinta puede desvanecerse.

Scan / Escanea

Download the App




Use the free Rocketbook app to **scan and send your page into the cloud** via Rocketbook's seven symbol shortcut system ! Available for iOS and Android.

Descarga la App

Utilice la aplicación gratuita Rocketbook para **escanear y enviar de su página a la nube**, a través de los siete símbolos Rocketbook del sistema de atajos ! Disponible para iOS y Android.

Set Destinations




Go to Destinations and follow the on-screen instructions to **connect the shortcut symbols to email and cloud services**.

Establecer Destinatarios

Vaya a los Destinos y siga las instrucciones en pantalla para **conectar los símbolos de acceso directo al correo electrónico y los servicios en la nube**.

Scan and Send



Mark a symbol at the bottom of the Rocketbook page. On the scan screen in the app, take a scan, and follow the on-screen instructions to send to email or cloud services. To get the best scan, make shure you scan in a **well-lit environment** and **watch out for shadows**.

Escanea y Envía

- 1.-**Marque un símbolo** en la parte inferior de la página de Rocketbook.
- 2.-En la pantalla de escaneo de la aplicación, realice un escaneo,
- 3.-Siga las instrucciones en pantalla para enviar por correo electrónico o servicios en la nube.

Para obtener el mejor escaneo, asegúrese de escanear en un **entorno bien iluminado y tenga cuidado con las sombras**.



Reuse / Reutilice

Erase

Dampen part of the included microfiber towel with water and wipe the page. Then wipe it down with the dry portion of the towel. **Make sure the page is dry before writing on it again.**
For easier erasing, use a fine mist spray bottle.

Borrar la página utilizada

Humedeza parte de la toalla de microfibra incluida con agua y Limpie la página. Luego límpielo con la parte seca de la toalla.
Asegúrese de que la página esté seca antes de volver a escribir.
Para borrar más fácilmente, use una botella de spray de niebla fina.

Keep your Rocketbook clean & Do not Microwave

It's best to keep your Rocketbook pages wiped clean when you don't plan to use it for a month or longer. This ensures that the pen ink doesn't leave a residue.

Do not Microwave you're Rocketbook, this is Not a note wave.

Mantén tu Rocketbook limpia y NO uses Microondas

Es mejor mantener limpias las páginas de tu Rocketbook cuando no planeas usarlo durante un mes o más. Esto asegura que la tinta de la pluma no deje residuos.

No uses el microondas en tu Rocketbook, este NO es un modelo Wave.

